



Благодарим Вас за приобретение наручных часов Fortuna!

Fortuna — это современный бренд наручных часов, включающий в себя ассортимент разнообразных моделей в среднем ценовом сегменте.

С 2020 года права на использование часового бренда Fortuna принадлежат российской компании PROFI TIME RUS (ООО «Профи Тайм», г. Москва).

Ассортимент модельного ряда бренда представлен в основном часами повседневного спроса. При этом нестандартные дизайнерские решения удовлетворяют потребности покупателей в стильных, умеренно ярких и удобных в эксплуатации моделях. Коллекционность бренда основывается на современных тенденциях мировой часовой индустрии. Также, при разработке новинок, активно принимаются во внимание предпочтения российских покупателей.

Часы Fortuna производятся исключительно с применением высококачественных материалов. Корпуса и браслеты часов изготовлены из нержавеющей стали, ремни из натуральной кожи. Во всех часах установлены минеральные стекла. Водозащита составляет от 3 до 5 АТМ. Точность хода часов обеспечивается надежными японскими механизмами. Часы производятся на современном оборудовании, с использованием новейших технологий. Все часы проходят обязательный предпродажный контроль и обеспечиваются пост продажным гарантийным обслуживанием производителя.


Часы, сделанные для вас!

Инструкции к механизмам:

1. Механизм с двумя или тремя стрелками.

Часы предназначены для определения времени с точностью до секунды и даты (если предусмотрено).

Для перевода стрелок необходимо выдвинуть заводную головку в положение II и, вращая заводную головку по часовой стрелке, установить нужное значение времени.




2. Механизм с двумя или тремя стрелками и индикацией даты.

Часы предназначены для определения времени с точностью до секунды и даты (если предусмотрено).

Для перевода стрелок необходимо выдвинуть заводную головку в положение III и, вращая заводную головку по часовой стрелке, установить нужное значение времени.

Для установки даты необходимо выдвинуть заводную головку в положение II и, вращая заводную головку по часовой стрелке, установить значение даты.

1. Выдвинуть заводную головку в положение II или III.
2. Установить нужное значение времени/даты.
3. Вернуть заводную головку в положение I.



Производители:

BONMOMENT (Чехия), Прага
BON MOMENT s.r.o. Buyer address:
Kolbenova 616/34, 19000 Prague 9

PROFI TIME (ООО «Профи Тайм»)
107497, г. Москва, ул. Амурская, д. 9/6, стр. 5, к. 6.
Телефон: +7 (495) 926 43 06

Представительство в РФ:

Сеть салонов часов «LORD»
Телефон: +7 495 565 30 75
Почта: info@lord-watch.ru

Сервисный центр сети салонов часов «LORD»
Адреса салонов часов представлены на сайте: www.lord-watch.ru

Гарантийные условия:

Срок гарантии - 24 месяца (2 года) со дня покупки.

Производитель гарантирует исправную работу изделия в течение данного срока при условии полного соблюдения требований, описанных в инструкции по эксплуатации.

Продавец не несет ответственности за ущерб, нанесенный покупателю неисправностью изделия.

Сервис-центр обязуется бесплатно устранить недостатки изделия, возникшие по вине фирмы-изготовителя, при предъявлении данного паспорта. Срок устранения недостатков изделия определяется сервис-центром индивидуально, в зависимости от сложности ремонта и составляет не более 45 дней с момента приемки изделия у покупателя.

В течение гарантийного срока допускается и не является дефектом (ГОСТ 10733-98,26272-98,23350-98):

- 1. Разрядка элемента питания (батарейки), установленного в изделие заводом-изготовителем. Замена элемента питания в течение гарантийного срока должна производиться только в гарантийном сервис-центре за счет покупателя.
- 2. Износ ремешка, браслета, корпуса, кнопок, головок часов или стирание их покрытия (позолоты, металлизации и т.п.) в процессе эксплуатации.
- 3. Отклонение секундной стрелки от штрихов деления шкалы менее 0,5 секундного деления (при совмещении в положении 12.00).
- 4. Люфт часов или минутной стрелки кварцевых часов в пределах 0,5 секундного деления;
- 5. Отклонение среднесуточной точности хода механических часов менее чем на - 20/+40 секунд в сутки.
- 6. Отклонение среднemesячной точности хода кварцевых часов менее чем на +/-20секунд в месяц. Значение точности хода Ваших часов более точно можно узнать в инструкции.
- 7. Отклонение времени момента включения сигнала от установленного значения - не более +/- 6 мин.

Гарантия не распространяется на:

- 1. Изделия, имеющие следы нарушений правил эксплуатации:
 - следы ударов и механических повреждений: вмятины, зазубрины, отскочившие стрелки, риски, цифры, отсутствие или деформация заводной головки часов и т.п.;
 - следы несанкционированного вскрытия вне гарантийного сервис-центра (царапины на корпусе в месте стыка с задней крышкой, поврежденные шлицы винтов, отпечатки пальцев внутри механизма, нестандартный элемент питания, неправильно установленная прокладка задней крышки и т.п.);
 - следы воздействия на изделие высоких (более +50 градусов Цельсия) или низких температур (менее - 20 градусов Цельсия).
- 2. Повреждения (внутренние или внешние) вызванные любым внешним механическим воздействием, ударными или вибрационными нагрузками, применением внешней силы к частям изделия: разбитое или выпавшее стекло, трещины, задиры, сколы, деформация материалов и деталей, слом или выгибания оси переводной головки, искривление осей колес и баланса, деформации платин, разрыв или растяжение деталей, отрыв ушек корпуса для крепления браслета и т.п.
- 3. Повреждения часов водой в результате нарушения правил эксплуатации. Часы с обозначениями «Water resistance» и «Water resistance 30m» не предназначены для плавания. Запрещается воздействовать на головку и кнопки часов, пока часы находятся в воде (кроме часов для подводного плавания с аквалангом).
- 4. Повреждения, вызванные попаданием на изделие едких химических веществ или растворителей: щелочи, кислоты, ртуть и ее пары, растворители пластиков и т.п.
- 5. Повреждение изделий из-за попадания внутрь инородных предметов, веществ или насекомых;
- 6. Повреждение механизма календаря из-за перевода стрелок в период между 22.00 и 4.00 часами (когда задействован механизм автоматического изменения даты).
- 7. Прочие повреждения вызванные умышленными или неосторожными действиями покупателя или нарушением правил эксплуатации.
- 8. Поломки, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы (пожарами, наводнениями, землетрясениями, или другими стихийными бедствиями).

Правила эксплуатации:

Часы рассчитаны на многолетний срок службы.

Механизм автоматического изменения дня недели и даты включается в период с 22:00 до 04:00 часов. Не рекомендуется корректировать время при соответствующем положении стрелок. Противоударность часов (надпись SHOCK RESISTANT) означает, что часы снабжены механизмом, смягчающим удар. Часы с декоративным покрытием и позолотой не рекомендуется подвергать воздействию агрессивных сред: химреактивы, моющие средства, растворители.

Водозащищенность часов означает, что в часах все соединения защищены специальными прокладками, пропитанными водоотталкивающим составом. Если на основа-нии корпуса или на циферблате не выгравирована надпись «WATER RESISTANT» или «WR», часы являются негерметичными и не подлежат никакому контакту с жидкостями.

Если на основании корпуса или на циферблате присутствует надпись «WATER RESISTANT» или «WR», смотрите расположенную на этой странице таблицу.

Давление, выраженное в атмосферах (метрах), не должно рассматриваться как эквивалент глубины погружения под воду. Часы не рассчитаны для использования в саунах и других ситуациях (или местах), вызывающих их нагрев свыше нормальной температуры. Часы не следует сушить с помощью нагревательных приборов.

WATER RESISTANT	30 m	50 m	100 m	200 m	1000 m
	3 ATM	5 ATM	10 ATM	20 ATM	100 ATM
	3 BAR	5 BAR	10 BAR	20 BAR	100 BAR
Случайные брызги					
Дождь, мытье рук					
Плавание					
Водные виды спорта, подводное плавание (без снаряжения)					
Подводное плавание (со снаряжением)					

<div>Гарантийный талон</div> <div>Product (изделие): _____</div> <div>Model (модель): _____</div> <div>Date of sale (дата продажи): _____</div> <div>Stamp of shop (печать магазина): _____</div> <div>Изделие проверено полностью. Изделие повреждений не имеет. С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен и согласен.</div> <div>The signature of the buyer (Подпись покупателя): _____</div>	<div>Дата ремонта: _____</div> <div>Вид ремонта: _____</div> <div>_____</div> <div>_____</div> <div>_____</div> <div>_____</div> <div>Подпись работника сервис-центра _____</div> <div>_____</div> <div>Место печати</div>	<div>Дата ремонта: _____</div> <div>Вид ремонта: _____</div> <div>_____</div> <div>_____</div> <div>_____</div> <div>_____</div> <div>Подпись работника сервис-центра _____</div> <div>_____</div> <div>Место печати</div>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------